

Οδηγίες Χρήσεως

Μοντέλο: R-7510

AC220-240V 50-60Hz 1360-1630W

Όταν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Πριν από οποιαδήποτε χρήση του βραστήρα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως.
2. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Προτού συνδέσετε το βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής (η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά του βραστήρα, κάτω από τη βάση). Εάν δεν αντιστοιχούν, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην χρησιμοποιήσετε το βραστήρα.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, το γέμισμα ή άδειασμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην υπερχειλίζετε το βραστήρα, γιατί ενδέχεται να εκτοξευθεί καυτό νερό. Γεμίζετε το βραστήρα μόνο με κρύο νερό.
6. Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε κανένα μέρος αυτής της συσκευής πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες (όπως καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικού ή σε θερμαινόμενο φούρνο).
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίξει καυτή επιφάνεια.
8. Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη και ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
9. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
10. Αποφύγετε την επαφή με την επιφάνεια του καυτού βραστήρα, χρησιμοποιήστε τη λαβή και τους διακόπτες.
11. Για την αποφυγή τραυματισμού από τον ατμό, μη στρέψετε το πρόσωπό σας στο στόμιο του βραστήρα κατά τη λειτουργίας της συσκευής.
12. Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό πάτο για την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα έπιπλα.
13. Για την αποφυγή εγκαύματος, ελέγχετε πάντα ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά πριν τη χρήση.
14. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα αν ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διαδικασία βρασμού.
15. Ανοίγετε πάντα με προσοχή το καπάκι του ζεστού βραστήρα.
16. Μετακινείτε το βραστήρα με ιδιαίτερη προσοχή όταν περιέχει ζεστό νερό. Μην ανασηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή του.
17. Μην λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό.
18. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το βραστήρα, τη βάση του ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
19. Ο συγκεκριμένος βραστήρας προορίζεται μόνο για χρήση με την παρεχόμενη βάση.
20. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα παρουσία εκρηκτικών και / ή εύφλεκτων υλικών.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή άλλο υγρό.
22. Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
23. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα -συμπεριλαμβανομένων παιδιών- με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν

- υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
24. Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
25. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως:
- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - Σε αγροκτήματα
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα στέγασης
 - Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

=====

Οδηγίες χρήσεως

1. Πριν τη πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX και βράστε το. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
2. Ο βραστήρας θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά την πλήρωση ή την προσθήκη νερού.
3. Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Μην υπερχειλίζετε το βραστήρα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή πιτσιλισματος. Ο δείκτης στάθμης νερού θα σας βοηθήσει να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα. Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα μέσω του στομιού ή ανοίγοντας το καπάκι. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι μετά την προσθήκη νερού, διαφορετικά ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα μετά τη χρήση.
4. Μην γεμίζετε με λιγότερο από 0,5 λίτρα νερό (ένδειξη "min") για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εξάντλησης του νερού κατά τη λειτουργία.
5. Μην γεμίζετε με περισσότερο από 1,7 λίτρα νερό (ένδειξη "max").
6. Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας κατά της υπερθέρμανσης που ενεργοποιείται όταν κατά τη διάρκεια λειτουργίας, δεν υπάρχει καθόλου ή πολύ λίγο νερό στο βραστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στην κανάτα δεν βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης διακοπής, θα πρέπει να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει τελείως (5-10 λεπτά) πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε και θέστε σε λειτουργία, ο βραστήρας θα λειτουργήσει κανονικά.
7. Τοποθετήστε τη βάση της συσκευής σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση του. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το βραστήρα πάνω στη βάση.
8. Συνδέστε στην πρίζα, το καλώδιο που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το βραστήρα πάνω στη βάση.
9. Συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη του βραστήρα στην θέση "on".
10. Όταν ολοκληρωθεί ο βρασμός, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα. Αφού αφήσετε το βραστήρα να κρυώσει για 15-20 δευτερόλεπτα, το νερό μπορεί να επανέλθει σε σημείο βρασμού πιέζοντας ξανά το διακόπτη στη θέση "on". Όταν ο βραστήρας κρυώνει, μην πιέσετε το διακόπτη «on/off» καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον μηχανισμό λειτουργίας.
11. Μην απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση του χωρίς πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
12. Θυμηθείτε πάντα να απενεργοποιείτε το βραστήρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
13. Ο βραστήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το διακόπτη «on/off» στη θέση «off».
14. Ο βραστήρας διαθέτει λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Μπορεί να διατηρεί το

νερό ζεστό για 7,5 ώρες στους περίπου 40°C μετά το βρασμό.

15. Ο βραστήρας διαθέτει ένα διακόπτη θερμοκρασίας στο καπάκι που μπορεί να δείχνει τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

16. Χρόνος διατήρησης της θερμοκρασίας:

Χρόνος μετά το βρασμό (ώρες)	Θερμοκρασία °C
0.5	88-92
1.0	80-83
1.5	75-77
2.5	66-68
3.5	58-62
4.5	52-55
5.5	49-51
6.5	44-46
7.5	40-42

Τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται σε κανονικές συνθήκες δωματίου 25 °C.

=====

Συντήρηση της συσκευής

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα με ένα μαλακό, νοτισμένο πανί ή μαλακό σφουγγάρι. Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες με ένα νοτισμένο πανί με ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια καθαρισμού ή σκληρά καθαριστικά.

Μην βυθίζετε τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας) είναι φυσιολογικό να συσσωρευτούν άλατα στη συσκευή και να μειώσουν την αποδοτικότητά της.

Τα άλατα που συσσωρεύονται μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Η ποσότητα αλάτων που συσσωρεύεται (και κατά συνέπεια η ανάγκη για καθαρισμό ή αφαλάτωση) εξαρτάται κυρίως από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, στην οποία χρησιμοποιείτε το βραστήρα. Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Αν προστεθούν όμως στο ρόφημά σας, μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση του ροφήματος. Συνεπώς, θα πρέπει ανά περιόδους να πραγματοποιείτε αφαλάτωση στο βραστήρα σας, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Αφαλάτωση

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή από τα άλατα: Με κανονική χρήση, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

1. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι την ένδειξη "max", με μείγμα αναλογίας 1/3 κανονικό ξύδι και 2/3 νερό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σβήσει αυτόματα.
2. Αφήστε το υγρό να παραμείνει μέσα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.
3. Το επόμενο πρωί απορρίψτε το υγρό.
4. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό έως την ένδειξη "max" και βράστε ξανά.
5. Απορρίψτε το βρασμένο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αλάτων ή ξυδιού.

6. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.

Αποθήκευση

Πριν την αποθήκευση, θα πρέπει να σκουπίσετε καλά τη συσκευή και να την τοποθετήσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος για να αποφευχθεί η υγρασία, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

