

Οδηγίες χρήσεως

R-7025



Όταν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Πριν από οποιαδήποτε χρήση του βραστήρα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως.
2. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Προτού συνδέσετε το βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής (η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά του βραστήρα, κάτω από τη βάση). Εάν δεν αντιστοιχούν, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην χρησιμοποιήσετε το βραστήρα.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, το γέμισμα ή άδειασμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Αν παραγεμίσετε το βραστήρα, ενδέχεται να εκτοξευθεί καυτό νερό. Γεμίζετε το βραστήρα μόνο με κρύο νερό.
6. Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε κανένα μέρος αυτής της συσκευής πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες (όπως καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικού ή σε θερμαινόμενο φούρνο).
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτή επιφάνεια.
8. Μην σφίγγετε ποτέ το καλώδιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο και ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
9. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
10. Αποφύγετε την επαφή με την επιφάνεια του καυτού βραστήρα, χρησιμοποιήστε τη λαβή και τους διακόπτες.
11. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από τον ατμό, μην έχετε στραμμένο το πρόσωπό σας στο στόμιο κατά τη λειτουργία του βραστήρα.
12. Αν λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα

- προστατευτικό πάτο για την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα έπιπλα.
13. Για να αποφύγετε πιθανό κάψιμο, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει σωστά πριν από τη λειτουργία.
 14. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα αν ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διαδικασία βρασμού.
 15. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν ανοίγετε το καπάκι του ζεστού βραστήρα.
 16. Κατά τη μετακίνηση του βραστήρα που περιέχει ζεστό νερό, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Μην ανασκώνετε ποτέ το βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή του.
 17. Μην λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό.
 18. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το βραστήρα, τη βάση ισχύος ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
 19. Ο συγκεκριμένος βραστήρας προορίζεται μόνο για χρήση με την παρεχόμενη βάση.
 20. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα παρουσία εκρηκτικών και / ή εύφλεκτων υλικών.
 21. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
 22. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για χρήσεις, οι οποίες υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 23. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα -συμπεριλαμβανομένων παιδιών- με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 24. Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Οδηγίες χρήσεως

1. Πριν τη πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την μέγιστη ποσότητα, βράστε το και στη συνέχεια αδειάστε το. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
2. Ο βραστήρας θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά την πλήρωση ή την προσθήκη νερού.
3. Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Μην γεμίζετε υπερβολικά , διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή πιτσιλισματος. Ο δείκτης στάθμης νερού θα σας βοηθήσει να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα. Μπορείτε να γεμίσετε τον βραστήρα μέσω του στομιού ή ανοίγοντας το καπάκι. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι μετά την προσθήκη νερού, διαφορετικά ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα μετά τη χρήση.
4. Μην γεμίζετε με λιγότερο από 0,5 λίτρα νερό (σε ένδειξη "min") για να αποφύγετε το ενδεχόμενο εξάντλησης του νερού κατά τη λειτουργία.
5. Μην γεμίζετε με περισσότερο από 1,7 λίτρα νερό (μέχρι την ένδειξη "max").
6. Η συσκευή διαθέτει αυτόματο κλείστρο ασφαλείας για την προστασία από υπερθέρμανση, και θα λειτουργήσει εάν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος όταν δεν έχει επαρκές νερό. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το νερό που υπάρχει στο βραστήρα ξεπερνά την ένδειξη «min» στο δείκτη στάθμης νερού. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε το βραστήρα, αποσυνδέστε από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για περίπου 5 με 10 λεπτά. Στη συνέχεια ξαναγεμίστε και θέστε σε λειτουργία, ο βραστήρας θα λειτουργήσει κανονικά
7. Τοποθετήστε τη βάση ισχύος σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση ισχύος. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το βραστήρα πάνω στη βάση ισχύος.
8. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση ισχύος. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το βραστήρα πάνω στη βάση.
9. Συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη του βραστήρα στην θέση "on".

10. Όταν το νερό έχει βράσει, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα. Αφού αφήσετε το βραστήρα να κρυώσει για 15-20 δευτερόλεπτα, ο νερό μπορεί να επανέλθει σε σημείο βρασμού πιέζοντας ξανά το διακόπτη στη θέση "on". Όταν ο βραστήρας κρύνει, μην πιέσετε το διακόπτη «on/off» καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον μηχανισμό λειτουργίας.
11. Μην απομακρύνετε το βραστήρα από τη βάση ισχύος χωρίς πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
12. Θυμηθείτε πάντα να απενεργοποιείτε το βραστήρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
13. Ο βραστήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το διακόπτη «on/off» στη θέση «off».

Φροντίδα του βραστήρα σας

Σκουπίστε το εξωτερικό του βραστήρα με ένα μαλακό, υγρό πανί ή σφουγγάρι. Αφαιρέστε τα επίμονα σημάδια με ένα πανί που έχει υγρανθεί με ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια καθαρισμού ή σκληρά καθαριστικά.

Μην βυθίζετε ποτέ τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Ανά διαστήματα, και ανάλογα της ποιότητας του νερού στην περιοχή σας, θα δημιουργούνται φυσικά κάποια αποθέματα αλάτων κυρίως στη θερμαινόμενη βάση του βραστήρα, μειώνοντας έτσι την απόδοση της συσκευής.

Η ποσότητα αλάτων που συσσωρεύεται (και κατά συνέπεια η ανάγκη για καθαρισμό ή αφαλάτωση) εξαρτάται κυρίως από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, στην οποία χρησιμοποιείτε το βραστήρα. Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Αν προστεθούν όμως στο ρόφημά σας, μπορεί να δώσουν μια γεύση «σκόνης». Συνεπώς, θα πρέπει ανά περιόδους να πραγματοποιείτε αφαλάτωση στο βραστήρα σας, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Αφαίρεση αλάτων

Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στο βραστήρα σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα: Με κανονική χρήση του βραστήρα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

1. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι την ένδειξη "max", με υγρό αναλογίας 1/3 κανονικό ξύδι και 2/3 νερό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σβήσει αυτόματα.
2. Αφήστε το υγρό να παραμείνει μέσα στον βραστήρα όλη τη νύχτα.
3. Το επόμενο πρωί απορρίψτε το υγρό.
4. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό έως το σημείο "max" και βράστε ξανά.
5. Απορρίψτε το βρασμένο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αλάτων ή ξυδιού.
6. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό

Ισχύς: 220-240V 50/60Hz 1850-2200W



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.